

# F İ L O

## BASINÇLI HAVA FİLTRELERİ



## KULLANMA KILAVUZU

YENİCİ MAKİNA KOMPRESÖR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ADRES : İKİTELLİ ORG.SAN.BÖLG.DERSANKOOP SAN.SİT.S1D BLK NO:203

İKİTELLİ/İSTANBUL

TEL : +90 212 671 27 27 – 671 26 02– 671 30 61 – 671 18 92 – 671 79 22

FAX : +90 212 671 33 87

## FİLO BASINÇLI HAVA FİLTRELERİ KULLANMA TALİMATI

- Filtreler belirtilen kapasiteler ve maximum çalışma basıncı üzerinde kullanılmamalıdır.
  - Kullanılan basınçlı hava, insan solunumunda kullanılacaksa mutlaka aktif karbon filtre kullanılmalıdır.
  - Filtreler montaj esnasında ok yönüne göre takılmalıdır.
  - Yıpranmış, ıslanmış veya hasar görmüş iç elemanlar kullanılmamalıdır.
  - İç elemanların temizlenmesi mümkün değildir. Mutlak suretle yenisi ile değiştirilmelidir.
  - İç elemanlar çalışma süresi ve kompresörden gelecek etkenlere göre 3 ila 6 ay arasında değiştirilmelidir.
  - Filtreler otomatik tahliyeli veya şamandıralı değilse, çalışma koşullarına göre belirli aralıklarla tahliye edilmelidir.
  - Filtre iç elemanlarının değiştirilme aşaması aşağıdaki gibidir.
- 1- Kompresör, Depo ve Hava Tesisatında bulunan vanalar kapatılır.
  - 2- Sistemde bulunan basınçlı hava tamamı bitinceye kadar boşaltılır.
  - 3- Filtre alt taşı saat yönünün ters istikametinde sökülür.
  - 4- İç eleman yerinden çıkarılır.
  - 5- Filtre alt taşı ve alt tahliye sistemi ( manuel yada otomatik ) temizlenir.
  - 6- Yeni iç eleman yerine takılır.
  - 7- Son olarak filtre alt taşı oringi değiştirilerek kapatılır.

